G-70 Adatbázis kezelő

Az összes leírt funkció kompatibilis a Mac OS-X-el is.

Hogyan importáljunk be adatbázist?

Ahhoz, hogy közvetlenül a G-70-ből adatbázis importáljunk, kössük össze USB kábellel a G-70-et a számítógéppel, és lépjünk USB DATA STORAGE üzemmódba. Az USB DATA STORAGE üzemmód aktiválása:

a) Nyomjuk meg a MENU gombot a front panelen
b) Nyomjuk meg az USB DATA STORAGE gombot a kijelzőn
c) Nyomjuk meg az INTERNAL MEMORY vagy EXTERNAL MEMORY gombot a kijelzőn (annak megfelelően, hogy melyik területről akarjuk az adatbázist használni – belső memória vagy kártya)

A számítógépen:

1. Kattintsunk az „IMPORT” gombra



2. Kattintsunk arra az adatbázisra amit importálni szeretnénk. Közvetlenül a G-70-ből történő mentés esetén válasszuk a
   G70 SSD ikonnal jelzett meghajtót



3. Nyomjuk meg az „IMPORT” gombot



Az adatbázis bekerül a „default” (alapértemlezett) szekcióba.

Három különböző ablakot láthatunk. Egy a dalokhoz (SONGS), egy a stílusokhoz (STYLES) egy pedig a USER PROGRAM-okhoz.



Egy kisméretben látható ablak teljes nyitása:

1. Kattintsunk az ablak jobb felső részén található kis ikonra.



Egy teljesen képernyős ablak kisméretbe állítása:

1. Kattintsunk az ablak jobb felső részén található kis ikonra.



Egy ablak elrejtése, miközben fut:

1. Kattintsunk az ablak jobb felső részén található kis ikonra.



Egy futó, de nem látható ablak nyitása:

1. Kattintsunk az ablak ikonjára.



Hogyan mozgassunk oszlopokat:

1. Az egér bal gombjával rákattintva, majd nyomva tartva mozgassuk jobbra vagy balra a kívánt oszlopot.



A fájlok rendezése

1. Az oszlop tetejére kattintva a megfelelő rendszer szerint rendeződnek a fájlok



Hogyan csatoljuk dalokat, stílusokat, user program / Music Assistant fájlokat-okat az adatbázishoz:

1. Kattintsunk az „Add Styles/Songs/User program” gombra a megfelelő ablakban.

Song



Style

User Program/Music Assistant



2. Válasszunk könyvtárat, és jelöljük meg a megfelelő fájlokat, és kattintsunk az OPEN gombra



….az adatbázis frissítve van

Hogyan exportáljunk adatbázist a G-70-be?

Ahhoz, hogy közvetlenül a G-70-be adatbázis exportáljunk, kössük össze USB kábellel a G-70-et a számítógéppel, és lépjünk USB DATA STORAGE üzemmódba. Az USB DATA STORAGE üzemmód aktiválása:

a) Nyomjuk meg a MENU gombot a front panelen
b) Nyomjuk meg az USB DATA STORAGE gombot a kijelzőn
c) Nyomjuk meg az INTERNAL MEMORY vagy EXTERNAL MEMORY gombot a kijelzőn (annak megfelelően, hogy melyik területről akarjuk az adatbázist használni – belső memória vagy kártya)

A számítógépen:

a. Kattintsunk az „EXPORT” gombra



b. Kattintsunk arra az adatbázisra amit exportálni szeretnénk. Közvetlenül a G-70-be történő exportálás esetén válasszuk a G70 SSD ikonnal jelzett meghajtót



c. Nyomjuk meg az „EXPORT” gombot



ÓVINTÉZKEDÉSEK AZ EXPORTÁLÁS SORÁN!!!

Windows:

Ha befejeződött az exportálási művelet, minden esetben használjuk a „Hardver biztonságos eltávolítása” opciót, mielőtt megszakítjuk az USB kapcsolatot.
A képernyő jobb alsó sarkában egy kis zöld nyíl jelzi, hogy aktív USB kapcsolat van. Ha az egeret egy kis ideig ezen az ikonon tartjuk, megjelenik a „Hardver biztonságos eltávolítása” felirat. Rákattintva, a számítógép megjeleníti az összes USB-vel kapcsolt eszközt, ki kell választani a listából a G-70 háttértárolót, és az eltávolítás gombra kattintani, majd az OK gombra.
Várjunk, amíg a számítógép megjeleníti, hogy „A hardver eltávolítása biztonságos” és húzzuk ki az USB kábelt.
Az OK gombbal bezárjuk az ablakot.
A G-70-en nyomjuk meg a DISCONNECT vagy az EXIT gombot.

Mac használóknak:

Ha befejeztük az exportálási műveletet, húzzuk a G-70 ikonját a „papírkosárba” (TRASH), és várjuk meg míg az asztalról eltűnik az ikon.
óA G-70-en nyomjuk meg a DISCONNECT vagy az EXIT gombot.

A helytelen eltávolítás adatvesztést okozhat!!!

Hogyan töröljünk dalt, stílust vagy user program-ot

A delete oszlopban látható négyzetekben kis pipával jelöljük ki azokat a fájlokat amiket törölni szeretnénk. Az exportálás után a pipával jelzett fájlok törlődnek az adatbázisból.



Hogyan töröljük ki az össszes fájlt egy gombbal

1.a) Kattintsunk a „DELETE ALL” gombra



vagy

1.b) Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot megnyomva, válasszuk a DELETE – DELETE ON fülecskét.



Fájlok visszaállítása egy gombbal:

1.a) Kattintsunk a „UNDELETE ALL” gombra



vagy

1.b) Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot megnyomva, válasszuk a DELETE – DELETE OFF fülecskét.

User programok Music Assistant fájlként való megjelenítése

A Music Assistant oszlopban látható négyzetekben kis pipával jelöljük ki azokat a fájlokat amiket Music Assistant-ként megjeleníteni szeretnénk. Az exportálás után a pipával jelzett fájlok Music Assistant fájlként is fognak szerepelni ezentúl.



Hogyan jelenítsük meg az össszes fájlt egy gombbal

1.a) Kattintsunk a „SET ALL MUSIC ASSISTANT” gombra



vagy

1.b) Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot megnyomva, válasszuk a MUSIC ASSISTANT ON fülecskét.

Hogyan állítsunk be User programot Music Assistant nélkül

1. A Music Assistant oszlopban a négyzetekben látható kis pipára kattintva a pipa eltűnik, így az exportálás után ezek a fájlok Music Assistant fájlként nem fognak szerepelni ezentúl.



Hogyan állítsunk be az összes User programot Music Assistant nélkül

1.a) Kattintsunk a „SET ALL USER PROGRAMM” gombra



vagy

1.b) Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot megnyomva, válasszuk a MUSIC ASSISTANT OFF fülecskét.

Dal/Stílus/User program átnevezése

Megjegyzés Macintosh használóknak: *A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb nyomva tartása közben történő kattintással érjük el.*

1. Kattintsunk duplán az „EXTEND FILE NAME” oszlopban a fájlnevet megjelenítő mezőre a SONG/STYLE/USER PROGRAM ablakban
2. Írjuk be a kívánt nevet

Styles

Songs

User Program



A bővített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja
A használható karakterek a következők:

Table N.1

HEX	DEC	ASCII	HEX	DEC	ASCII	HEX	DEC	ASCII	HEX	DEC	ASCII
00	0	NULL	20	32	(SP)	40	64	@	60	96	`
01	1	SOH	21	33	!	41	65	A	61	97	a
02	2	STX	22	34	"	42	66	B	62	98	b
03	3	ETX	23	35	#	43	67	C	63	99	c
04	4	EOT	24	36	$	44	68	D	64	100	d
05	5	ENQ	25	37	%	45	69	E	65	101	e
06	6	ACK	26	38	&	46	70	F	66	102	f
07	7	BEL	27	39	'	47	71	G	67	103	g
08	8	BS	28	40	(	48	72	H	68	104	h
09	9	HT	29	41	)	49	73	I	69	105	i
0A	10	LF	2A	42	*	4A	74	J	6A	106	j
0B	11	VT	2B	43	+	4B	75	K	6B	107	k
0C	12	FF	2C	44	,	4C	76	L	6C	108	l
0D	13	CR	2D	45	-	4D	77	M	6D	109	m
0E	14	SO	2E	46	.	4E	78	N	6E	110	n
0F	15	SI	2F	47	/	4F	79	O	6F	111	o
10	16	DLE	30	48	0	50	80	P	70	112	p
11	17	DC1	31	49	1	51	81	Q	71	113	q
12	18	DC2	32	50	2	52	82	R	72	114	r
13	19	DC3	33	51	3	53	83	S	73	115	s
14	20	DC4	34	52	4	54	84	T	74	116	t
15	21	NAK	35	53	5	55	85	U	75	117	u
16	22	SYN	36	54	6	56	86	V	76	118	v
17	23	ETB	37	55	7	57	87	W	77	119	w
18	24	CAN	38	56	8	58	88	X	78	120	x
19	25	EM	39	57	9	59	89	Y	79	121	y
1A	26	SUB	3A	58	:	5A	90	Z	7A	122	z
1B	27	ESC	3B	59	;	5B	91	[	7B	123	{
1C	28	FS	3C	60	<	5C	92	\	7C	124	|
1D	29	GS	3D	61	=	5D	93	]	7D	125	}
1E	30	RS	3E	62	>	5E	94	^	7E	126	~
1F	31	US	3F	63	?	5F	95	_	7F	127	(sp)

Megjegyzés: Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mezőn kívül egyet, hogy a név változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.

Hogyan nevezzük át a „GENRE” (műfaj) besorolását a dal/stílus/user program-nak

Megjegyzés Macintosh használóknak: *A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb nyomva tartása közben történő kattintással érjük el.*

1. Kattintsunk duplán az „GENRE” oszlopban a műfajt megjelenítő mezőre a SONG/STYLE/USER PROGRAM ablakban



2. Írjuk be a kívánt műfaj nevét

3. Kattintsunk az OK gombra

Megjegyzés: **A bővített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja**

Hogyan nevezzük át a „COUNTRY” (származási ország) besorolását a stílus-nak

Megjegyzés Macintosh használóknak: *A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb nyomva tartása közben történő kattintással érjük el.*

1. Kattintsunk duplán az „COUNTRY” oszlopban a származási országot megjelenítő mezőre a SONG/STYLE/USER PROGRAM ablakban
2. Írjuk be a kívánt ország nevét



Megjegyzés: **A bővített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja**

Megjegyzés: **Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mezőn kívül egyet, hogy a név változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.**

Hogyan nevezzünk át több „COUNTRY” besorolást egyszerre a stílusoknál

Megjegyzés Macintosh használóknak: *A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb nyomva tartása közben történő kattintással érjük el.*

1. Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot a COUNTRY oszlopban megnyomva, válasszuk a RENAME FIELD COUNTRY fülecskét.

2. Írjuk be az új nevet



3. Kattintsunk az OK gombra

A bővített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Hogyan nevezzük át a „ARTIST” (előadó) besorolását a dal/music assistantfájloknak

Megjegyzés Macintosh használóknak: *A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb nyomva tartása közben történő kattintással érjük el.*

1. Kattintsunk duplán az „ARTIST” oszlopban az előadó nevét megjelenítő mezőre a USER PROGRAM/MUSIC ASSISTANT ablakban
2. Írjuk be a kívánt előadó nevét



A bővített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Megjegyzés: Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mezőn kívül egyet, hogy a név változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.

Hogyan nevezzünk át több „ARTIST” (előadó) besorolást egyszerre a dal/music assistant fájloknál

Megjegyzés Macintosh használóknak: *A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb nyomva tartása közben történő kattintással érjük el.*

1. Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot a ARTIST oszlopban megnyomva, válasszuk a RENAME FIELD ARTIST fülecskét.



2. Írjuk be az új nevet



3. Kattintsunk az OK gombra

A bővített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Hogyan nevezzünk át Music Assistant fájlokat

Megjegyzés Macintosh használóknak: *A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb nyomva tartása közben történő kattintással érjük el.*

1. Kattintsunk duplán az „M. Ass Extended Filename” oszlopban a megfelelő névre a User programm/Music Assistant ablakban
2. Írjuk be a kívánt nevet



A bővített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Megjegyzés: **Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mezőn kívül egyet, hogy a név változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.**

Hogyan nevezzünk át a műfaját a Music Assistant fájloknak

Megjegyzés Macintosh használóknak: **A jobb egér gombbal jelzett funkciókat a ctrl gomb nyomva tartása közben történő kattintással érjük el.**

1. Kattintsunk duplán az „M. Ass Genre” oszlopban a megfelelő névre a User programm/Music Assistant ablakban
2. Írjuk be a kívánt nevet

A bővített ASCII kódolt karaktereket a rendszer nem támogatja

Megjegyzés: **Nyomjuk meg az enter-t vagy klikkeljünk a név – mezőn kívül egyet, hogy a név változtatást aktiváljuk, így az adatbázisban már az új név szerepel.**

Hogyan változtassuk meg az INDEX besorolását a dal/stílus/user program-nak

1. Kattintsunk az „Index” oszlopban a megfelelő fájlra
2. Válasszunk a legördülő listából index-et

Styles



Songs



User Program

Hogyan változtassuk meg egyszerre több dal/stílus/user program indexét

1. Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot a INDEX oszlopban megnyomva, válasszuk az INDEX fülecskét, és a legördülő listából válasszunk INDEX-et.

Hogyan készítsünk egy új SESSION-t

1. Klikkeljünk a Session gombra



2. Írjuk be az új Session nevét



3. Kattintsunk a „New Session” gombra



4. Kattintsunk az OK gombra



Hogyan töröljünk SESSION-t

1. Klikkeljünk a Session gombra



Del...	#	Extended File...	Country	Genre	FileName	Size	Index	BPM
	1	Big Apple Band	Roland	Jazz&Blues	Big Apple Ban...	89,343	None	110
	2	DJ Groove	Roland	Disco&Dance	DJ Groove.STL	240,627	None	103
	3	French Java	Roland	Ballroom	French Java.S...	64,165	None	160
	4	Friendly Beat	Roland	8Beat	Friendly Beat....	85,283	None	92
	5	Orchestral Sa...	Roland	Ballroom	Orchestral Sa...	191,245	None	116
	6	Romantic 6_8	Roland	50's&60's	Romantic 6_8...	104,421	None	100
	7	Schlag Disco ...	Roland	Disco&Dance	Schlag Disco ...	108,549	None	125
	8	Schlager 6_8	Roland	Ballroom	Schlager 6_8....	133,157	None	104
	9	Wahoo Groove	Roland	Contemporary	Wahoo Groov...	162,826	None	117
	10	Western Movie	Roland	Movie	Western Movi...	102,470	None	150
	11	Earth Boogie	Roland	Dance	Earth Boogie....	93,684	None	130
	12	Epic Movie	Roland	Movie	Epic Movie.STL	194,515	None	124
	13	Amazing Gos...	Roland	Gospel	Amazing Gos...	149,806	None	060
	14	The Unplugged	Roland	Unplugged	The Unplugge...	296,566	None	108

2. Válasszuk ki a törölni kívánt Session-t

QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.

3. Kattintsunk a „Delete Session” gombra



Hogyan váltsunk SESSION-t

1. Klikkeljünk a Session gombra



2. Válasszuk ki a kívánt Session-t



3. Kattintsunk a „Open Session” gombra

Hogyan importáljunk kettő vagy több Session-t

Miután beimportáltunk egy adatbázist,

1. Kattintsunk az „IMPORT” gombra



2. Válasszunk egy ettől különböző adatbázist egy könyvtárból, amit importálni szeretnénk
3. Nyomjuk meg az „IMPORT” gombot, így az adatbázis a SESSION-be kerül, most 6 különböző ablakot láthatunk.



Megjegyzés**: az 1-el jelzett ablakok az első adatbázisból, a 2-vel jelzettek pedig a második adatbázisból származnak.**

Hogy válasszunk prioritást kettő vagy több adatbázis exportálásánál

Az Export gombra kattintás után:

1. Kattintsunk az „ADVANCED” gombra



2. A „Database Priority List” mezőben határozzuk meg a prioritási sorrendet, pl.: 1,2,3

Ez azt jelenti, hogy az 1-es adatbázis a fő adatbázis. Az összes fájl a 2-es és a 3-as adatbázisból be lesznek másolva az 1-es adatbázisba. Az adatbázisok ugyanolyan név alatt szereplő fájljai nem lesznek felülírva.

Hogyan exportálhatjuk csak a dalokat/stílusokat/user program – music assistantok-at

1. Pipáljuk ki az „Export data” fülecskét a dal/stílus/user program ablakokban attól függően, hogy melyiket szeretnénk exportálni



Hogyan mentsünk dalt/stílust/user programot

1. Válasszunk egy dalt/stílust/user programot
2. Kattintsunk az egér jobb gombjával
3. Válasszuk az „Extract file(s)” menüpontot

4. Válasszunk könyvtárat, ahova a dalt menteni akarjuk
5. Kattintsunk az OPEN gombra

Hogyan mentsünk egyszerre több dalt/stílust/user programot

1. Kattintsunk a bal gombbal egy fájl-ra, majd nyomvatartás közben húzzuk lefelé. Így a kijelölt fájlok kékre változnak. A jobb gombot amegnyomva, válasszuk az EXTRACT FILES fülecskét.



2. Válasszunk könyvtárat, ahova a dalt menteni akarjuk
3. Kattintsunk az OPEN gombra

Hogyan csináljunk egy új, üres adatbázist

Miután egy új SESSION-t készítettünk

1. Kattintsunk a SESSION menüben a „New Empty Database” pontra….



…..három üres ablakot láthatunk (SONG/STYLE/USER PROGRAM)



Hogyan állítsuk be, hogy a userprogramok az INTERNAL vagy az EXTERNAL memóriából dolgozzanak

Ez az opció határozza meg, hogy a user programokhoz csatolt stílus vagy dal az internal memóriából vagy a kártyáról töltődjön be.

1. Az EXPORT ablakban kattintsunk az „Internal link” mezőre
2. Ha a kis pipa be van kapcsolva, akkor az adatok az internal (belső) memóriához kapcsolódnak, ha nincs bepipálva, akkor az external (külső) memóriát használják.



Hogyan változtassuk meg az „EXTENDED FILE NAME” (bővített fájl nevét) egy dal-/stílus-/ user program-nak Text fájl-t használva

1. Készítsünk egy text fájlt (például a jegyzettömb programmal) úgy, hogy a régi és az új név egy vesszővel van elválasztva, és nincs szóköz. Például:

   All at one time,All at once

   Blue Moonlight,Blue Moon

2. Mentsük el a text fájlt
3. Az egér jobb gombjával kattintva az „Extended File Name”-re kattintva, válasszuk a „Replace” menüpontot.



4. Töltsük be a text fájlt, amit elmentettünk
5. Kattintsunk a „Replace” gombra



6. Kattintsunk az OK gombra.